
ROZSAH ŘEŠENÉ AKCE
NEŘEŠENÝ PROSTOR STÁVAJÍCÍ VÝDEJNY V SO-01
SKOK VRATA BUDOU PŘIPOJENA NA NOVÝ JEDNÍM PŘÍVODEM SUMA - SE STÁVAJÍCÍ ROZVAděČE
VZT BUDE CHLAZENÉ PŘES CHODOVÝ PROSTOR
ROZVAděČ BUDE DEMONTOVÁN
JEDNÍ 3x 160A PRO ROZVAděČ BK BUDE VYVEDEN NAHŘÍVAČ SPOUŠTĚ S.1, VYVEDEN OTAČOU - NAPOJENOU NA TOTAL STOP UMÍSTĚN NA KAMEŘ U DVEŘÍ
JEDNÍ 3x 160A PRO ROZVAděČ BK BUDE VYVEDEN NAHŘÍVAČ SPOUŠTĚ S.1, VYVEDEN OTAČOU - NAPOJENOU NA TOTAL STOP UMÍSTĚN NA KAMEŘ U DVEŘÍ
NAPÁJENÍ VENKOVNÍCH ČERPADEL JE TŘEBA ODSTRANIT
MČ 1.08 SPOJU SE SUT CYKY-J 3x2,5
ZÁLOŽNÍ ZDROJ S PŘEVODNÍK HOP (1x 24V/A, 2x ROJKO + 2x VÝSTUPNÍ TRAFA, 1 2x OBJEDNÁVAT TERMINAL
UPS 2A-ONLINE PO DOBU 2 HOD (TYP ZÁLOŽNÍ AUTOMATICKÁ TLAKOVÁ STANICE BA ROZVAděČOVÉ VODY ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU VODY (ZMĚKČOVAČ FILTR, DÁLKOVÁCH STANICE) AUTOMATICKÝ PŘEZÁVĚRNÝ VENTIL SPOLUSOUPRÚCH VOD PRO MONTÁŽ UPS ČIDEL PŘÍKONE PŘÍKONY ZÁLOHOVÁCH ZAŘÍZENÍ PŘÍKONŮ PŘÍSLUŠNÝCH KAPACITU BUDE
ZMĚNĚN BUDE VYVEDENO SPOLUČNĚ S EL. VÝVODEM
ZMĚNĚN BUDE VYVEDENO SPOLUČNĚ S EL. VÝVODEM
ZMĚNĚN BUDE VYVEDENO SPOLUČNĚ S EL. VÝVODEM
ZMĚNĚN BUDE VYVEDENO SPOLUČNĚ S EL. VÝVODEM
ZMĚNĚN BUDE VYVEDENO SPOLUČNĚ S EL. VÝVODEM
VÝKONOVÉ DIFERENCE VČETNĚ 3x2,5 PRO SIGNALIZACI 1 OPTOKABEL K HOLMAM 1 K HOL. MATRIX UMÍSTĚNÍM V NI. 3 V OP SO-01 VEDENÉ VZDUCHEM DO ROZVAděČ
UPEVNĚNÍ NOSNÍKŮ FaZU LANA, DALŠÍCH KABEL BUDE VEDEN V TYBLE PVC TRUBCE A PROVEDEN ODOLNÝM SPOJEM V LANU
VEDENO PO FASÁDĚ
MÍSTO NAPOJENÍ NA OPTOOKLON UMÍSTĚNÍ V TRAFOSTANICI PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ BUDE UPŘESNĚNO
VOLNÝ KONEC 2,0m, CYKY 5x10, PRO NAPÁJENÍ - VÝTAHU
VOLNÝ KONEC 2,0m, CYKY 3x1,5 PRO SPUŠTĚNÍ VÝTAHU SIGNÁLU
TEL. ANALOG. LINKA PROPOJENÍ S OKÁNA VÝTAHY
PŘESNÉ UMÍSTNĚNÍ VÝTAHOVÉHO ROZVAděČE BUDE UPŘESNĚNO DLE PD. VÝTAHU
ZÁKLADAČ TLAČÍTKO "HAVÁRIOVÝ STAV / STOP" KLÍČEK PRO OVLÁDÁNÍ KABINY - ODDÁVÁNÍ ODDÁVATELE PLOŠINY
2x CHRÁNIČKA Ø 25 PRO PROTAŽENÍ DALŠÍCH KABELŮ
ZÁKLADAČ TLAČÍTKO "HAVÁRIOVÝ STAV / STOP" KLÍČEK PRO OVLÁDÁNÍ KABINY - ODDÁVÁNÍ ODDÁVATELE PLOŠINY
ROZSAH ŘEŠENÉ AKCE
ROZSAH ŘEŠENÉ AKCE
ROZVAděČ RH1
ROZVAděČ UPS
ROZVAděČ MaR DTV2
ROZVAděČ MaR DTV1
RH1
RD1
RD2
RN1
RN2
RN3
RN4
RN5
RN6
RD3
UPS
MaR DTV2
MaR DTV1
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.30
1.31
1.32
1.33
1.35
1.36
1.37
1.38
1.40
1.44
1.45
42 MÍSTNÉ SEDĚNÍ
VÝTAH 7T/8P/KOJENCI
VÝTAH 7T/8P/KOJENCI
SKLAD OBALŮ
PŘÍPRAVNA MASA
DENNÍ SKLAD
SKLAD OBALŮ
SKLAD OBALŮ
MYTÍ EVAKUAČNÍCH TERMOPORTŮ
PŘÍPRAVNA TĚSTA
SKLAD OBALŮ
SKLAD OBALŮ
SKLAD OBALŮ