

KABELOVÝ SEZNAM - INTENZIFIKACE ČOV ČESKÝ BROD

Označení kabelu	Typ kabelu	Délka [m]	Odkud	Svork.	Kam	Kabelová chránička č:	Poznámka
Rozváděč RM2							
WL2121	NYCWY 3x25/16	39	RM3	FM2121	M2121	X	Napájení dmýchadla M2121
WL2122	NYCWY 3x25/16	39	RM3	FM2122	M2122	X	Napájení dmýchadla M2122
WL2123	NYCWY 3x25/16	39	RM3	FM2123	M2123	X	Napájení dmýchadla M2123
Rozváděč RM1							
WL101	CYKY-J 4x2,5	46	RM1	XM101	XA101		Napájení čerpadla M101
WS101.1	JYTY-O 4x1	46	RM1	X101.1	XA101		Signály čerpadla M101
WS101.1	JYTY-O 7x1	46	RM1	X101	MS101		Deblokační skříň čerpadla M101
Rozváděč DT1							
WS601	JE-Y(St)Y 2x2x0,8	46	DT1	FV601	LIC601		Hladina čerpací jímky
Rozváděč RM3							
WL3	CYKY-J 4x50	23	RM3	FM301	M301		Napájení rozváděče RM3
WL301	NYCY 3x2,5/2,5	26	RM3	FM301	M301	01.1	Napájení dmýchadla M301
WS301	JYTY-O 7x1	26	RM3	XS301	M301	01.3	Deblokační skříň dmýchadla M301
WS301.1	JYTY-O 2x1	26	RM3	X301	MS301	01.3	Signálový kabel dmýchadla M301
WL302	NYCY 3x2,5/2,5	26	RM3	FM302	M302	01.1	Napájení dmýchadla M302
WS302	JYTY-O 7x1	26	RM3	XS302	M302	01.3	Deblokační skříň dmýchadla M302
WS302.1	JYTY-O 2x1	26	RM3	X302	MS302	01.3	Signálový kabel dmýchadla M302
WL303	NYCY 3x4/4	26	RM3	FM303	M303	01.2	Napájení dmýchadla M303
WS303	JYTY-O 7x1	26	RM3	XS303	M303	01.3	Deblokační skříň dmýchadla M303
WS303.1	JYTY-O 2x1	26	RM3	X303	MS303	01.3	Signálový kabel dmýchadla M303
WL304	NYCY 3x4/4	26	RM3	FM304	M304	01.2	Napájení dmýchadla M304
WS304	JYTY-O 7x1	26	RM3	XS304	M304	01.3	Deblokační skříň dmýchadla M304
WS304.1	JYTY-O 2x1	26	RM3	X304	MS304	01.3	Signálový kabel dmýchadla M304
WL0.3	H07V-K 25 Z/Ž	16	RM3	PEN	RM2		Ochranné pospojení rozváděče RM3
WLDT3	CYKY-J 3x2,5	7	RM3	XNDT3	DT3		Napájení rozváděče RDT3
WL305	CYKY-J 4x2,5	49	RM3	XM305	MS305	X	Napájení míchadla M305
WS305.1	JYTY-O 4x1	49	RM3	X305	MS305	X	Signály míchadla M305
WS305	JYTY-O 7x1	49	RM3	XS305	MS305	X	Ovládání míchadla M305
WL306	CYKY-J 4x2,5	53	RM3	XM306	MS306	X	Napájení dmýchadla M306
WS306.1	JYTY-O 4x1	0	RM3	X306	MS306	X	Signály míchadla M306
WS306.1	JYTY-O 7x1	0	RM3	XS306	MS306	X	Ovládání míchadla M306
WL901	CYKY-J 4x1,5	57	RM3	XM901	KL1	X	Napájení elektroklpky KL1
WL902	CYKY-J 4x1,5	57	RM3	XM902	KL2	X	Napájení elektroklpky KL2
WL903	CYKY-J 4x1,5	33	RM3	XM903	KL3	02.1	Napájení elektroklpky KL3
WL904	CYKY-J 4x1,5	33	RM3	XM904	KL4	02.1	Napájení elektroklpky KL4
WL905	CYKY-J 4x1,5	33	RM3	XM905	KL5	02.1	Napájení elektroklpky KL5
WL906	CYKY-J 4x1,5	33	RM3	XM906	KL6	02.1	Napájení elektroklpky KL6
WL907	CYKY-J 4x1,5	33	RM3	XM907	KL7		Napájení elektroklpky KL7
WL910	CYKY-J 4x1,5	33	RM3	XM910	KL10		Napájení elektroklpky KL10
WL911	CYKY-J 4x1,5	33	RM3	XM911	KL11		Napájení elektroklpky KL11
WL912	CYKY-J 4x1,5	39	RM3	XM912	KL12		Napájení elektroklpky KL12
WL913	CYKY-J 4x1,5	39	RM3	XM913	KL13		Napájení elektroklpky KL13
WL0.3	H07V-K 6 Z/Ž	39	HOP				Ochranné pospojení nová dmýchárna
		0					
Rozváděč DT3							
WS401	JE-Y(St)Y 2x2x0,8	26	DT3	FV401	PIC401	01.5	Tlak dmýchadla M301
WS402	JE-Y(St)Y 2x2x0,8	26	DT3	FV402	PIC402	01.5	Tlak dmýchadla M302
WS403	JE-Y(St)Y 2x2x0,8	26	DT3	FV403	PIC403	01.5	Tlak dmýchadla M303
WS404	JE-Y(St)Y 2x2x0,8	52	DT3	FV404	PIC404	X	Tlak dmýchadla M2121/M2123
WS405	JE-Y(St)Y 2x2x0,9	52	DT3	FV405	PIC405	X	Tlak dmýchadla M2122/M2123
WS407	JE-Y(St)Y 2x2x0,9	52	DT3	FV407	PIC407	X	Tlak dmýchadla M304
WL340	CYKY-J 3x1,5	46	DT3	XN340	QICK4	X	Rezerva
WS901	JE-Y(St)Y 2x2x0,8	60	DT3	FV901	KL1	X	
WS902	JE-Y(St)Y 2x2x0,8	60	DT3	FV902	KL2	X	
WS903	JE-Y(St)Y 2x2x0,8	0	DT3	FV903	KL3	02.2	

KABELOVÝ SEZNAM - INTENZIFIKACE ČOV ČESKÝ BROD

Označení kabelu	Typ kabelu	Délka [m]	Odkud	Svork.	Kam	Kabelová chránička č:	Poznámka
WS904	JE-Y(St)Y 2x2x0,8	0	DT3	FV904	KL4	02.2	
WS905	JE-Y(St)Y 2x2x0,8	0	DT3	FV905	KL5	02.2	
WS906	JE-Y(St)Y 2x2x0,8	35	DT3	FV906	KL6	02.2	
WS907	JE-Y(St)Y 2x2x0,8	42	DT3	FV907	KL7	X	
WS912	JE-Y(St)Y 2x2x0,8	42	DT3	FV908	KL12		
WS913	JE-Y(St)Y 2x2x0,8	0	DT3	FV909	KL13		