



odkud rozvaděč	sít'	chránič	vývod	jištění	M-BUS el.měr.	kabel	číslo kabelu	délka trasy (m)		popis	pozn.	m.č.
RP4	N	40A/4/0,03	FQ22	16A/1/B					rezerva			
RP4	N		FQ23	16A/1/B					rezerva			
RP4	N		FQ101	16A/1/B		CYKY-J 3x1,5	WL FQ101	30	vývod	osvětlení		S00.02a,03a
RP4	N		FQ102	16A/1/B		CYKY-J 3x1,5	WL FQ102	35	vývod	osvětlení		S01.07
RP4	N		FQ105	16A/1/B		1-CSKH-V180 3x1,5 B2caS1d1	WL FQ105	38	vývod	osvětlení NO		S01.02a,03a,07
R.KOT	N		FV1	stávající		stávající	stávající	stávající		stávající		
R.KOT	N		FS01	stávající		stávající	stávající	stávající	přívod	přívodní kabel z RS2		S01.04
R.KOT	N		FQ03	6A/1/B		CYKY-J 3x1,5	WL FQ03	10	vývod	ZTI detekce plynu		S01.04
R.KOT	N		FQ04	16A/3/B		CYKY-J 5x2,5	WL FQ04	10	vývod	VZT 5.1 ohrev		S01.04
R.KOT	N		FQ05	16A/1/B		CYKY-J 3x2,5	WL FQ05	10	vývod	VZT 5.1		S01.04
R.KOT	N		FQ06	16A/1/B		CYKY-J 3x2,5	WL FQ06	5	vývod	ZTI bezpečnostní rychlouzávěr PLYNU		S01.04
R.KOT	N		FQ21	16A/1/B		CYKY-J 3x2,5	WL FQ21	5	zásuvka	servisní/uklidové zásuvky		S01.04
R.KOT	N		FQ22	16A/1/B					rezerva			S01.04
R.KOT	N		FQ101	16A/1/B		CYKY-J 3x1,5	WL FQ101	10	vývod	osvětlení		S01.04
RP6	N		FV1	stávající		stávající	stávající	stávající		stávající		
RP6	N		FS01	stávající		stávající	stávající	stávající	přívod	přívodní kabel z RP4		S02.02
RP6	N		FQ06	16A/1/B		CYKY-J 3x2,5	WL FQ06	15	vývod	ZTI umývadla el. ohříváč		S02.02b
RP6	N		FQ07	16A/1/B		CYKY-J 3x2,5	WL FQ07	20	vývod	ZTI umývadla el. ohříváč		S02.14
RP6	N	40A/4/0,03	FQ21	16A/1/B		CYKY-J 3x2,5	WL FQ21	22	zásuvka	KL zásuvka		S02.14
RP6	N		FQ22	16A/1/B		CYKY-J 3x2,5	WL FQ22	22	zásuvka	KL zásuvka		S02.14
RP6	N		FQ23	16A/3/B					rezerva			
RP6	N		FQ24	16A/1/B		CYKY-J 3x2,5	WL FQ24	22	zásuvka	KL zásuvka		S02.14
RP6	N		FQ25	16A/1/B		CYKY-J 3x2,5	WL FQ25	22	zásuvka	KL zásuvka		S02.14
RP6	N		FQ26	16A/1/B		CYKY-J 3x2,5	WL FQ26	22	zásuvka	KL zásuvka		S02.14
RP6	N		FQ27	16A/1/B		CYKY-J 3x2,5	WL FQ27	30	zásuvka	servisní/uklidové zásuvky		S02.14
RP6	N		FQ41	C10A/1		CYKY-J 3x1,5	WL FQ41	25	vývod	žaluzie		S02.14
RP6	N		FQ42	C10A/1		CYKY-J 3x1,5	WL FQ42	25	vývod	žaluzie		S02.14
RP6	N		FQ101	16A/1/B		CYKY-J 3x1,5	WL FQ101	25	vývod	osvětlení		S02.02a,03a
RP6	N		FQ102	16A/1/B		CYKY-J 3x1,5	WL FQ102	15	vývod	osvětlení		S02.02b
RP6	N		FQ103	16A/1/B		CYKY-J 3x1,5	WL FQ103	30	vývod	osvětlení		S00.14
RP6	N		FQ105	16A/1/B		1-CSKH-V180 3x1,5 B2caS1d1	WL FQ105	40	vývod	osvětlení NO		S02.02a,03a,02b
RP8	N		FV1							přepětová ochrana	trída B+C	
RP8	N		FS01	50A/1/B		CYKY-J 5x16	FS01	50	přívod	přívodní kabel z RH		S02.02
RP8	N		FQ04	16A/1/B		CYKY-J 3x2,5	WL FQ04	30	vývod	ZTI samoregulační topný kabel		střecha
RP8	N		FQ05	16A/1/B		CYKY-J 3x2,5	WL FQ05	30	vývod	ZTI samoregulační topný kabel + vpust'		střecha
RP8	N		FQ06	16A/1/B		CYKY-J 3x2,5	WL FQ06	10	vývod	ZTI umývadla el. ohříváč		S03.05
RP8	N		FQ07	16A/1/B		CYKY-J 3x2,5	WL FQ07	10	vývod	ZTI umývadla el. ohříváč		S03.15
RP8	N		FQ08	16A/1/B		CYKY-J 3x2,5	WL FQ08	20	vývod	interaktivní tabule		S03.05
RP8	N	40A/4/0,03	FQ21	16A/1/B		CYKY-J 3x2,5	WL FQ21	35	zásuvka	servisní/uklidové zásuvky		S03.05
RP8	N		FQ22	16A/1/B		CYKY-J 3x2,5	WL FQ22	25	zásuvka	servisní/uklidové zásuvky		S03.06
RP8	N		FQ23	16A/1/B		CYKY-J 3x2,5	WL FQ23	35	zásuvka	servisní/uklidové zásuvky		S03.15
RP8	N		FQ24						rezerva			
RP8	N		FQ25						rezerva			
RP8	N		FQ26						rezerva			
RP8	N		FQ41	C10A/1		CYKY-J 3x1,5	WL FQ41	20	vývod	žaluzie		S03.05
RP8	N		FQ42	C10A/1		CYKY-J 3x1,5	WL FQ42	20	vývod	žaluzie		S03.05
RP8	N		FQ43	C10A/1		CYKY-J 3x1,5	WL FQ43	15	vývod	žaluzie		S03.06
RP8	N		FQ44	C10A/1		CYKY-J 3x1,5	WL FQ44	15	vývod	žaluzie		S03.15
RP8	N		FQ45	C10A/1		CYKY-J 3x1,5	WL FQ45	25	vývod	žaluzie		S03.15
RP8	N		FQ101	16A/1/B		CYKY-J 3x1,5	WL FQ101	45	vývod	osvětlení		S03.02a,03a
RP8	N		FQ102	16A/1/B		CYKY-J 3x1,5	WL FQ102	15	vývod	osvětlení		S03.14
RP8	N		FQ103	16A/1/B		CYKY-J 3x1,5	WL FQ103	20	vývod	osvětlení		S03.06
RP8	N		FQ104	16A/1/B		CYKY-J 3x1,5	WL FQ104	25	vývod	osvětlení		S03.15
RP8	N		FQ105	16A/1/B		1-CSKH-V180 3x1,5 B2caS1d1	WL FQ105	40	vývod	osvětlení NO		S03.02a,03a,02b
RP8	N		FQ106	16A/1/B		CYKY-J 3x1,5	WL FQ106	30	vývod	osvětlení		S03.05
PAN SCU	N					JE-H(ST)H E90 B2cas1d0 1x2x0,8mm	WL	130	vývod	detektory kouře v každém patře	prosmyčkováno	
PAN SCU	N					JE-H(ST)H E90 B2cas1d0 4x2x0,8mm	WL	80	vývod	požární tlačítka v každém patře	prosmyčkováno	
PAN SCU	N					JE-H(ST)H E90 B2cas1d0 1x2x0,8mm	WL	20	vývod	vnitřní a venkovní tlačítka u dveří v 1.NP		
PAN SCU	N					1-CSKH-V180 3x1,5 B2cas1d0	WL	60	vývod	inst.krabice u okna v posledním NP		
PAN SCU	N					JE-H(ST)H E90 B2cas1d0 2x2x0,8mm	WL	30	vývod	zámek dveří v 1.NP		
PAN SCU	N					1-CSKH-V180 3x1,5 B2cas1d0	WL	40	vývod	inst.krabice u dveří v 1.NP		